70mai Dash Cam 4K řada A900 Ultra



Naskenujte QR kód a napište nám na **help@70mai.com**

Prohlédněte si **uživatelskou příručku** s funkcemi a častými dotazy.

70mai

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji na bezpečném místě.

Pokyny k paměťové kartě

- Před použitím musí být do autokamery vložena paměťová karta (prodává se samostatně).
- Autokamera podporuje standardní karty microSD. Používejte paměťové karty s kapacitou 32–512 GB a třídou U3 nebo vyšší.
- Výchozí formát oddílu paměťové karty se může lišit od formátu podporovaného autokamerou. Při prvním vložení kartu před použitím naformátujte v autokameře. Formátováním se z karty smažou všechny soubory, proto si důležitá data předem zálohujte do jiného zařízení.
- Opakovaným přepisováním se paměťová karta může poškodit nebo opotřebovat, což může ovlivnit ukládání videí a fotografií. Pokud k tomu dojde, ihned ji vyměňte za novou.
- Používejte kvalitní paměťovou kartu zakoupenou u důvěryhodného prodejce. U nekvalitních karet nemusí skutečná rychlost čtení/zápisu ani skutečná kapacita odpovídat uváděným hodnotám. Neneseme odpovědnost za ztracená nebo poškozená videa způsobená použitím nekvalitní paměťové karty.
- Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, když je autokamera zapnutá.

Bezpečnostní upozornění

- Před použitím autokamery si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a online návod, abyste zajistili její správné a bezpečné používání.
- Tato autokamera je určena jako pomůcka pro řidiče k záznamu okolí vozidla. Nezaručuje bezpečnost jízdy uživatele. Neneseme odpovědnost za žádnou nehodu, škodu ani ztrátu dat způsobenou obsluhou autokamery během jízdy.
- Vzhledem k rozdílům ve stavu vozidla, stylu jízdy, jízdním prostředí apod. nemusí některé funkce fungovat správně. Výpadek napájení, používání mimo běžný rozsah provozní teploty či vlhkosti, kolize nebo poškozená paměťová karta mohou způsobit nesprávnou funkci autokamery. Nezaručujeme, že bude autokamera za všech okolností fungovat normálně. Videa zaznamenaná touto autokamerou slouží pouze pro informaci.
- Autokameru nainstalujte správně a neblokujte jí výhled řidiče ani airbag vozidla, abyste předešli poruše výrobku nebo zranění.
- Používejte přiloženou autonabíječku, napájecí kabel a další příslušenství, abyste předešli poruše výrobku v důsledku nekompatibility. Neneseme odpovědnost za ztrátu ani škodu způsobenou použitím neoriginální autonabíječky nebo napájecího kabelu.
- Uchovávejte autokameru mimo dosah silných magnetických polí, která ji mohou poškodit.
- Nepoužívejte autokameru v prostředí s teplotou vyšší než 70 °C nebo nižší než −20 °C.

- Autokameru používejte pouze v rozsahu povoleném zákonem.

Poznámka: Obrázky produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v této příručce slouží pouze pro informaci. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou z důvodu vylepšení lišit.

Obsah balení

Pokud jste zakoupili sadu s autokamerou (Dash Cam Set), zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:


- Autokamera × 1
- Napájecí kabel × 1
- Autonabíječka × 1
- Lepicí podložka × 1
- Elektrostatická fólie × 2
- Nástroj na vedení kabelu × 1
- Příchytka na kabel × 5
- Datový kabel USB × 1
- Uživatelská příručka × 1
- Balení zadní kamery* × 1

* Balení obsahuje zadní kameru, propojovací kabel a další příslušenství k zadní kameře. Více informací naleznete v uživatelské příručce zadní kamery.

Pokud jste zakoupili pouze autokameru, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:

- Autokamera × 1
- Napájecí kabel × 1
- Autonabíječka × 1
- Lepicí podložka × 1
- Elektrostatická fólie × 2
- Nástroj na vedení kabelu × 1
- Příchytka na kabel × 5
- Datový kabel USB × 1
- Uživatelská příručka × 1

Přehled produktu



① Tlačítko napájení
② Kontrolka
③ Slot pro paměťovou kartu
④ Ventilační otvory
⑤ Funkční tlačítka
⑥ Displej
⑦ Držák
⑧ Napájecí port (DC/IN)
⑨ Mikrofon
⑩ Port zadní kamery (cam)
⑪ Reproduktor
⑫ Objektiv
⑬ Lepicí podložka


Instalace

1. Nalepení elektrostatické fólie

Nalepte elektrostatickou fólii na doporučené místo na čelním skle. Vyhlaďte ji, abyste odstranili vzduchové bubliny.


Vyhněte se okraji čelního skla a pro instalaci zvolte rovné a hladké místo.

Poznámka: Udržujte čelní sklo čisté a suché bez zbytků tekutin, aby fólie neztratila přilnavost a autokamera neupadla.




2. Vložení paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu.




3. Upevnění autokamery

Připevněte autokameru na elektrostatickou fólii.



4. Připojení napájecího kabelu

Pomocí napájecího kabelu připojte autokameru k autonabíječce.



5. Vedení kabelu


Veďte napájecí kabel k zásuvce napájení ve vozidle a zapojte do ní autonabíječku. Nastartujte motor a autokamera se automaticky zapne.

Poznámky:

- Přiloženým nástrojem na vedení kabelu schovejte napájecí


kabel pod čalounění stropu vozidla a pod gumové těsnění podél A-sloupku.

- V závislosti na vozidle se může zásuvka napájení nacházet na jiném místě. Obrázek je pouze ilustrační.



6. Nastavení úhlu kamery

Nastavte úhel kamery podle aktuálního obrazu na displeji.



Připojení k aplikaci 70mai

Tento produkt je nutné používat společně s aplikací 70mai. Pro připojení k aplikaci postupujte podle následujících kroků.

1. Naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci. Případně vyhledejte „70mai" v obchodě s aplikacemi a nainstalujte ji odtud.

Naskenujte a stáhněte si aplikaci

2. Otevřete aplikaci a na stránce zařízení klepněte na **Přidat zařízení** (Add device).
3. Zapněte autokameru. Podle pokynů na obrazovce dokončete ověření autokamery.
4. Vraťte se do aplikace 70mai. Na stránce zařízení se připojte k autokameře a otevřete její domovskou stránku. Můžete sledovat živý obraz a upravovat nastavení autokamery.

Poznámka: Pro připojení mobilního telefonu k Wi-Fi hotspotu autokamery je potřeba Android 7.0 / iOS 12.0 nebo novější.
Pokud potřebujete s připojením aplikace poradit, naskenujte níže uvedený QR kód a podívejte se na videonávod.

Naskenujte a přehrajte video

Hlasové ovládání

Autokamera podporuje hlasové ovládání. Když je autokamera v provozu, hlasové příkazy uživatele spustí příslušné funkce.

Podporované jazyky: angličtina, ruština, japonština, vietnamština, thajština a mandarínská čínština.

Hlasové příkazy jsou následující:

Hlasový příkaz	Funkce
Take photo	Autokamera pořídí fotografii a uloží ji do alba.
Lock the video	Autokamera nahraje nouzové video a uloží ho do složky nouzových videí.
Turn on audio	Autokamera bude spolu s videem nahrávat i zvuk.
Turn off audio	Autokamera nebude nahrávat zvuk, pouze video.
Turn on hotspot	Zapne se Wi-Fi hotspot autokamery.
Turn off hotspot	Vypne se Wi-Fi hotspot autokamery.

Poznámka: Když je autokamera připojena k aplikaci 70mai, hlasové ovládání není podporováno.

Příslušenství

Funkce zadního záznamu je dostupná pouze s nainstalovanou zadní kamerou. Uživatelskou příručku zadní kamery zobrazíte naskenováním QR kódu.

Poznámka: Abyste předešli poruše zařízení v důsledku nekompatibility, doporučujeme používat zadní kameru od 70mai.

Technické parametry

Produkt: autokamera

Model: A900ULTRA, A900ULTRA-RC43S

Vstup: 5V⎓ 2,4 A

Rozlišení: 3840 × 2160

Objektiv: zorné pole 130°, f/1,8

Napájení: zapalovač cigaret ve vozidle

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax 2,4 GHz a 5 GHz, Bluetooth 5.3

Provozní frekvence Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz a 5170–5250 MHz a 5735–5835 MHz

Max. výstupní výkon Wi-Fi: ≤ 20 dBm

Provozní frekvence Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Max. výstupní výkon Bluetooth: ≤ 10 dBm

Provozní frekvence GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS: 1559–1610 MHz

Informace o shodě s předpisy

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadem z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU) a nesmí se míchat s netříděným komunálním odpadem. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí tím, že vyřazené zařízení odevzdáte na sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu určeném státem nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte u instalačního technika nebo místních úřadů.

EU prohlášení o shodě



Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi, evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://help.70mai.asia/1193.html



Společnost 70mai Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu A900ULTRA a A900ULTRA-RC43S jsou v souladu s předpisy Radio Equipment Regulations 2017. Úplné znění prohlášení UKCA o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://help.70mai.asia/2145.html

FCC

15.19 Požadavky na označení.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí snést jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

15.21 Informace pro uživatele.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele toto zařízení provozovat.

15.105 Informace pro uživatele.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity mají zajistit přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Natočte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádio/TV.

Upozornění na RF záření pro mobilní zařízení:
Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.
FCC ID: 2AOK9-D852

Prohlášení o shodě ISED

Toto zařízení obsahuje vysílače/přijímače osvobozené od licence, které splňují normy RSS kanadského ministerstva Innovation, Science and Economic Development Canada pro zařízení osvobozená od licence. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
(2) Toto zařízení musí snést jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Prohlášení ISED o vystavení záření

Toto zařízení splňuje limity IC RSS-102 pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
IC: 28033-D852
CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Servis: help@70mai.com
Další informace naleznete na www.70mai.com
Výrobce: 70mai Co., Ltd.
Adresa: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China